

Генератор кварцевый однократно программируемый ГК365-С

соответствует требованиям
 технических условий АДКШ.433526.005ТУ
 категория качества «ОТК»

Климатическое исполнение В



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Диапазон частот, МГц	от 1 до 125
Точность настройки при температуре $(25 \pm 5)^\circ\text{C}$, $\times 10^{-6}$, пределах (класс точности)	± 20 (15), ± 100 (18)
Температурная нестабильность частоты в интервале рабочих температур, $\times 10^{-6}$, не более	± 50 (Р), ± 100 (С)
Интервал рабочих температур, $^\circ\text{C}$	от минус 60 до +85 (Г)
Выходное напряжение на нагрузке, В: - уровень логического нуля, не более - уровень логической единицы, не менее: - при напряжении питания 5 В - при напряжении питания 3,3 В	0,4 4,5 2,97
Форма выходного сигнала	импульсная, прямоугольная
Скважность	$2 \pm 10\%$
Длительность фронта нарастания и спада импульса на нагрузке, нс, не более	5
Сопrotивление изоляции, Ом, не менее	10^9
Электрическая прочность изоляции, В, не менее	100
Потребляемый ток, мА, не более: - в режиме работы - в дежурном режиме - в режиме простоя	45 40 5
Сопrotивление нагрузки (один вход ТТЛ или КМОП): кОм, не менее пФ, не более	4,7 15
Напряжение питания, В	$5 \pm 10\%$ или $3,3 \pm 10\%$

<p>Напряжение на выводе «1», В при питании 5 В: - в режиме работы, не менее - в режимах дежурном и простоя, не более</p> <p>при питании 3,3 В: - в режиме работы, не менее - в режимах дежурном и простоя, не более</p>	<p>2 (не более 5,5) 0,8</p> <p>2,31 (не более 3,6) 0,66</p>
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ	
<p>При программировании генератору присваивается одна из двух возможных управляющих функций: дежурная или простоя.</p> <p>Управление функцией осуществляется подачей на вывод «1» напряжения: в режиме работы – не менее 2 В и не более 5,5 В и в режимах дежурном и простоя – не более 0,8 В при напряжении питания генератора 5 В; в режиме работы – не менее 2,31 В и не более 3,6 В и в режимах дежурном и простоя – не более 0,66 В при напряжении питания генератора 3,3 В.</p> <p>Дежурная функция (1) – генератор находится в состоянии возбуждения, но выходное напряжение отсутствует.</p> <p>Простоя функция (2) – генератор находится в состоянии покоя.</p>	
КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ	
<p>Значение нижней резонансной частоты конструкции генератора превышает, Гц</p>	<p>9 000</p>
<p>Габаритные размеры керамического корпуса для поверхностного монтажа, мм</p>	<p>7×5×1,6</p>
ПАРАМЕТРЫ ПО НАДЁЖНОСТИ	
<p>Гамма-процентная наработка при $\gamma=95\%$ в режимах и условиях, допускаемых ТУ на генератор, в пределах срока службы, час, не менее:</p>	<p>150 000</p>
<p>Относительное изменение рабочей частоты в течение гамма-процентной наработки в пределах времени, равного сроку службы, при эксплуатации в режимах и условиях, допускаемых ТУ на генератор, $\times 10^{-6}$, не более</p>	<p>± 50</p>
<p>Гамма-процентный срок сохраняемости (срок службы) при $\gamma=95\%$ при хранении в отапливаемом хранилище и хранилище с кондиционированием воздуха, а также, смонтированных в защищённую аппаратуру или в защищённом комплекте ЗИП, лет, не менее</p>	<p>25</p>
<p>Относительное изменение частоты в течение гамма-процентного срока сохраняемости при условиях хранения, допускаемых ТУ на генератор, $\times 10^{-6}$, не более</p>	<p>± 35</p>
СТОЙКОСТЬ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИМ ФАКТОРАМ	

<p>Стойкость к воздействию механических, климатических и биологических факторов со степенью жесткости в соответствии с ГОСТ 20.57.406-81:</p> <ul style="list-style-type: none"> - к воздействию синусоидальной вибрации - к воздействию одиночного удара - к давлению окружающей среды (пониженное) 	<p>XII VII $1,3 \times 10^{-4}$ Па (10^{-6} мм рт. ст.)</p>
УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	
<p>При программировании генератору присваивается одна из двух возможных управляющих функций – дежурная (1) или простоя (2). Управление функцией осуществляется подачей соответствующего напряжения на вывод «1»: генератор находится в рабочем состоянии при напряжении более 2 В (но не более 5,5 В) при напряжении питания 5 В и более 2,31 В (но не более 3,6 В) при напряжении питания 3,3 В; при напряжении менее 0,8 В при напряжении питания 5 В и менее 0,66 В при напряжении питания 3,3 В генератор находится в состоянии простоя или дежурном. В состоянии простоя (функция 2) генерация отсутствует, в дежурном состоянии (функция 1) генерация есть, но нет выходного напряжения.</p>	
<p>Не устанавливать генераторы вблизи источников тепла, либо применять теплозащитные экраны, не рекомендуется эксплуатировать генераторы в условиях изменения температуры окружающей среды более 1°С в минуту, так как это может привести к существенному увеличению температурной нестабильности частоты генератора.</p>	
<p>Должны быть приняты меры, исключаяющие наводку напряжения от внешних источников энергии, не размещать генераторы вблизи источников электромагнитных полей, а также принимать меры по защите от воздействия разрядов статического электричества. На монтажной плате под корпусом генератора не должно быть токопроводящих элементов схемы.</p>	
<p>Монтаж генераторов должен осуществляться с применением паяльных паст типа «Трасса» при режимах пайки: предварительный нагрев не должен превышать $(150 \pm 10)^\circ\text{C}$ в течение не более 2 минут; максимальная температура оплавления $(235 \pm 5)^\circ\text{C}$ в течение не более 10 секунд.</p>	

Примеры условного обозначения генератора при заказе и в конструкторской документации другой продукции:

генератор с номинальной частотой 10 МГц, точностью настройки частоты $\pm 20 \times 10^{-6}$ (15), температурной нестабильностью частоты $\pm 50 \times 10^{-6}$ (Р) в интервале рабочих температур от минус 60 до плюс 85°С (интервал Г), напряжением питания 5 В, управляющей функцией 1 (дежурной):

Генератор ГК365-С-15ГР-1-10М АДКШ.433526.005ТУ;

генератор с номинальной частотой 10 МГц, точностью настройки частоты $\pm 100 \times 10^{-6}$ (18), температурной нестабильностью частоты $\pm 100 \times 10^{-6}$ (С) в интервале рабочих температур от минус 60 до плюс 85°С (интервал Г), напряжением питания 3,3 В, управляющей функцией 2 (простоя):

Генератор ГК365-С-18ГС-2-3-10М АДКШ.433526.006ТУ.

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры генератора




Схема обозначения выводов генератора

Обозначение вывода	1	2	3	4
Наименование вывода	$U_1(U_1^0)$	\perp	$U_{вых}$	$+U_n$

Маркировка

Маркировка генератора содержит:

- товарный знак ОАО «ЛИТ-ФОНОН»;
- знак охраны товарного знака;
- обозначение типа генератора с указанием функции (1 или 2);
- номинальную частоту генератора в МГц;
- цифру 3 для генераторов с напряжением питания 3,3 В;
- заводской номер генератора;
- дату изготовления генератора – две последние цифры года и месяц.

Отметка ОТК – в паспортах на генераторы.

При производстве применяются только отечественные комплектующие изделия.